

MONTAGEHINWEISE FÜR SIMPLEX-SCHONHÄMMER, -VORSCHLAGHÄMMER UND -FORSTWERKZEUGE

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN	SCHLAGEINSÄTZE								FORSTWERKZEUGE		Schlüsselweite Innensechskant- Schraube	
	TPE-soft Härtegrad ●○○○○	Gummi Härtegrad ●○○○○	TPE-mid Härtegrad ●○○○○	Superplastik Härtegrad ●○○○○	Plastik Härtegrad ●○○○○	Nylon Härtegrad ●○○○○	Weichmetall Härtegrad ●○○○○	Kupfer Härtegrad ●○○○○	Spalteinsatz	Axtblatt		
Größe	Anzugsdrehmoment [Nm] (Bei unterschiedlichen Werten ist stets der höhere zu verwenden)										SW	
TEMPERGUSSGEHÄUSE MIT HOLZSTIEL	30	15	15	15	15	15	15	17	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	40	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	50	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	75	—	—	—	8
	80	—	50	—	50	—	50	100	—	—	—	10
	100	—	175	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	125	—	—	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	160 Spalthammer	—	—	—	160	—	—	—	—	160	—	14
750/751 Spaltaxt	—	—	—	65	—	—	—	—	—	65	8	
ALUMINIUMGEHÄUSE MIT HOLZSTIEL	30	15	15	15	15	15	15	—	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	—	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	—	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—	8
VERSTÄRKTES TEMPERGUSSGEHÄUSE MIT FIBERGLASSTIEL	30	40	40	40	40	40	40	40	40	—	—	6
	40	60	60	60	60	60	60	60	60	—	—	8
	50	60	60	60	60	60	60	70	—	—	—	8
	60	60	60	60	60	60	60	80	—	—	—	10
	80	—	90	—	90	—	90	160	—	—	—	14

Nach dem Auswechseln von Ersatzteilen sind die Anzugsdrehmomente zu beachten.
Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen für alle SIMPLEX-Schonhämmer ausschließlich Original-Halder-Ersatzteile.

Ist kein Anzugsdrehmoment angegeben, ist keine Montage in diesen Kombinationen möglich.