


COPERTA SPEGNIFUOCO HASICÍ DEKA MANTA APAGAFUEGOS

DIN EN 1869:2001 · BLD-02 · Dimensione/Velikost/Tamaño: 1,2 m x 1,2 m



(IT) Istruzioni di piegatura

- 1.) Appoggiare la coperta spegnifuoco su una superficie pulita, in modo che i nastri al di sotto della coperta spegnifuoco fuoriescano nella propria direzione.
- 2.) Appoggiare il bordo sinistro verso destra, in modo che la distanza dei nastri risulti leggermente inferiore rispetto alla larghezza del contenitore.
- 3.) Appoggiare ora la piega sinistra sul bordo sinistro.
- 4.) Appoggiare il bordo destro sulla piega sinistra.
- 5.) Appoggiare il bordo superiore sul bordo inferiore.
- 6.) Appoggiare la piega superiore sul bordo inferiore.
- 7.) Spingere la coperta spegnifuoco piegata nel contenitore, in modo che i nastri fuoriescano e richiudere il contenitore.

(cz) Návod na skládání

- 1.) Položte hasicí deku na čistou plochu tak, aby vycházely pásky zpod hasicí deky a ukazovaly směrem k vám.
- 2.) Uložte levý okraj tak daleko vpravo, aby byla vzdálenost pásů o něco menší, než je šířka nádoby.
- 3.) Pak uložte levý záhyb na levý okraj.
- 4.) Položte pravý okraj na levý záhyb.
- 5.) Položte horní okraj na dolní okraj.
- 6.) Položte horní záhyb na dolní okraj.
- 7.) Vložte postlákanou hasicí deku tak, aby pásy vyčnávali ven a opět uzavřete nádobu.

(ES) Instrucciones de doblado

- 1.) Coloque la manta apagafuegos sobre una superficie limpia, de modo que las cintas salgan por debajo de la manta y apunten hacia usted.
- 2.) Estire el borde izquierdo hacia la derecha hasta que la distancia de las cintas sea un poco menor que el ancho del recipiente.
- 3.) Ahora ponga el pliegue izquierdo sobre el borde izquierdo.
- 4.) Ponga el borde derecho sobre el pliegue izquierdo.
- 5.) Ponga el borde superior sobre el borde inferior.
- 6.) Ponga el pliegue superior sobre el borde inferior.
- 7.) Introduzca la manga apagafuegos dobrada en el recipiente, de manera que las cintas queden colgando por fuera y cierre el recipiente.



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

www.brennenstuhl.com

0488315/4018 · IT/CZ/ES · Made in China