Standard Schneidkopf BSW
No. 56153_56310

Stand: 07/24



	Größe/size			No. SS-steel	No. HSS-steel
BSW	3/8-1”	56153	3/8”	56009	56161
			1/2”	56010	56162
			5/8”	56011	56163
			3/4”	56012	56164
			7/8”	56013	56165
			1”	56014	56166
	1.1/8-2”	56310	1.1/8-1.1/4”	56185	---
			1.1/2”	56186	---
			1.5/8-1.3/4”	56187	---
			1.7/8-2”	56188	---

Standard Schneidkopf BSW

Stand: 07/24

No. 56153_56310

Pos.	Bezeichnung	Artikelnr.	Menge
1	Kugelkappe 3/8 - 1"	83602	4
1	Kugelkappe 1.1/8 - 2"	83601	4
2	Haltering 1.1/8 - 2"	83603	1
2	Haltering 3/8 - 1"	83606	1
3	Verstellscheibe 1.1/8 - 2"	83611	1
3	Verstellscheibe 3/8 - 1"	83614	1
4	Verstellhebel 3/8 - 1"	83769	1
4	Verstellhebel 1.1/8 - 2"	83618	1
5	Schraube geflacht 1.1/8 - 2"	83615	1
5	Schraube geflacht 3/8 - 1"	83771	1
6	Verstellsegment 3/8 - 1"	83772	1
6	Verstellsegment 1.1/8 - 2"	83616	1
7	Niete für Skala	83622	2
8	Skala 3/8 - 1"	83768	1
8	Skala 1.1/8 - 2"	85465	1
9	Grundkörper Standard 3/8 - 1"	83776	1
10	Scheibe 3/8 - 1"	83619	1
10	Scheibe 1.1/8 - 2"	83779	1
11	Feststellhebel 3/8 - 1"	83780	1
11	Feststellhebel 1.1/8 - 2"	83617	1
12	Zylinderschraube M6 x 20 DIN 912 1.1/8 - 2"	83782	4
12	Zylinderschraube M5 x 20 DIN 912 3/8 - 1"	83783	4

WICHTIG!

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzeile. Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder nutzen Sie die Online Bestellplattform über RoService+. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Tel. +49 6195 - 800 **8200**
Fax: +49 6195 - 800 **7491**
service@rothenberger.com