

Bodenaschenbecher DropPit

Zigarettenkippen einfach fallen lassen

Robust und **vandalismusbeständig. Hält die Straße und Eingangsbereiche** von öffentlichen Gebäuden, wie z. B. Krankenhäuser oder Verwaltungen, aber auch vor Sporthallen und Betriebsgebäuden **sauber**

- Kein Wasserstau dank Löchern im Boden von Korpus und Innenbehälter zum Ablaufen des Regenwassers
- Aus Stahl mit hohem Korrosionsschutz durch verzinkte Oberfläche
- Innenbehälter aus Aluminium
- Einfaches Herausnehmen und Entleeren dank Bügelgriff

[1] DropPit Basic	225580	
[2] DropPit Classic,	mit Rückwandschild	
	225581	

[3] DropPit Comfort Classic, mit Rückwandschild

Auf einen Blick!				
Höhe	[1] 165 mm	[2] 425 mm	[3] 515 mm	
Breite	340 mm	340 mm	350 mm	
Tiefe	340 mm	340 mm	350 mm	



Kombiascher

224324

der Klassiker für den Außenbereich

• Direkte Kennzeichnung durch werkseitig angebrachtes

• Aus Edelstahl mit verzinktem Innenbehälter

• Kopfteil zum einfachen Entleeren abnehmbar

Top-Angebot!

nur

224324

Gut zu wissen!

• Passen zur Größe der gängigen Straßenpflasterungen

Montagehinweis:

- So viele Bodenplatten oder Pflastersteine entfernen, bis eine Fläche von 300 x 300 mm frei liegt
- Für die Ausführungen [1] und [2] ein Loch mit einer Tiefe von 180 bis 220 mm, für Ausführung [3] mit einer Tiefe von 250 bis 300 mm graben
- Damit das Regenwasser optimal ablaufen kann, kann eine 50 mm dicke Schicht Kies in das Loch gefüllt werden
- Ascher in das Loch setzen und in den Ecken mit den Bodenankern befestigen



einfach im Boden zu installieren

Direkt mitbestellen!

Socke

225583

- Für eine erhöhte Aufstellung des Aschers, wenn er nicht im Boden eingelassen werden kann
- Der offene Boden kann mit Sand oder Kies befüllt werden, damit Regenwasser ablaufen kann

Beton, H x B x T 400 x 400 x 400 mm Kunststoff, H x B x T 400 x 400 x 400 mm Holz, H x B x T 600 x 400 x 400 mm

Ist eine Bodeninstallation nicht möglich? Verwenden Sie einen Sockel

225584 ---225585 ---225586 ---

Komfortschlüssel für DropPit Comfort Classic

- Für eine hygienische Entleerung mit dem Schlüssel den Rost anheben und den Innenbehälter herausnehmen
- Ergonomisch und rückenschonend aufschließen und entleeren ohne Bücken



Piktogramm unter der Einwurföffnung aufschließen und entleeren ohne Bür